

エバーピュア浄水システム 使用休止時のメンテナンスガイドライン

Pentair 社のエバーピュア浄水システム(浄水器、軟水器、浄軟水器、プレフィルター、全自動軟水器)は、 夜間や2~3日の休業など、比較的短い使用停止期間を除き、連続運転を前提に設計されています。この2~3日の停止期間を延長する場合、浄水システム内やその後の配管経路内等においてバクテリア の増殖が想定されます。

このバクエリアの増殖に対処するため、以下のガイドラインに従ってメンテナンスを行うことを推奨いたします。このガイドラインは、すべてのエバーピュア浄水システムに適応できます。

1. 定期的な通水/フラッシングおよび停止期間が7日以下の場合。

ご使用のすべての浄水システムの使用停止期間が延長される場合で、浄水システムにアクセスできる場合、3~4日に一回、すべての接続先から定期的な通水/フラッシングを5分間以上行ってください。また、停止期間が7日以下の場合も同様に通水/フラッシングを行ってください。

- 2. 8日以上停止および停止期間が確認できない場合
 - すべての浄水システム

8日以上停止した浄水システムを再稼働する場合、浄水システムに接続されている機器、すべての接続先から5分間以上通水/フラッシングを行ってください。

すべての通水/フラッシング終了後に、対象となる新しいカートリッジやプレフィルターを装着し取扱 説明書に従い、通水/フラッシング を行ってください。

• 全自動軟水器

取扱説明書に従い、マニュアル操作によるイオン交換樹脂の再生操作を行ってください。

注意事項:

- 上記停止期間はあくまでも目安となります。
- ご使用の水は水道法に適合した飲用適の水をご使用ください。
- 通水後異常を感じられた場合はカートリッジの交換を行って下さい。
- 使用温度などの使用環境は、各製品の使用条件に適合していること。
- 使用環境、接続機器により対処方法が異なる事がございます。
- 接続機器に関しては各機器メーカーにご確認下さい。
- 安全にご使用頂くため、ご不明な場合は購入元または弊社 下記拠点までお問い合わせ下さい。

エバーピュア・ジャパン株式会社 本社 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-24-1 橋本 MN ビル 7 階 042-775-3011 カスタマーサービスセンター 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 1-24-10 042-775-1681 関西営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪グランドビル 10 階 C 号 06-6395-9877

 Pentair Water
 エバーピュア・ジャパン株式会社